


REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
TIPOS U e MU COM EIXO DE SAÍDA CONVENCIONAL



OBS: 1) O desenho inclui todas as peças e acessórios padronizados possíveis de serem aplicados nos redutores.
O nº do redutor permite a TRANSMOTECNICA identificar as peças e acessórios efetivamente aplicados.
2) Legenda no verso (Folha G-0956)

Sujeito a alteração sem aviso prévio



ITX INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 -
Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP - CEP: 13254 239
Email: vendas@itx.ind.br - 011 - 99333-2903

Folha

G-0955
3.3.80

REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM



TIPOS U e MU COM EIXO DE SAÍDA CONVENCIONAL - LEGENDA PARA FOLHA G-0955

- | Nº | Denominação |
|----|---|
| 1 | Rosca sem fim |
| 2 | Coroa |
| 3 | Coroa c/ eixo de saída tipo U05 e U06 |
| 4 | Eixo de saída |
| 5 | Chaveta do eixo de entrada |
| 6 | Chaveta da coroa |
| 7 | Chaveta do eixo de saída |
| 8 | Anel intermediário |
| 9 | Anel de distância |
| 10 | Anel "Nilos" |
| 11 | Anel "Nilos" |
| 12 | Rolamento da rosca sem fim |
| 13 | Rolamento do eixo de saída |
| 14 | Anel intermediário |
| 15 | Anel de regulagem |
| 16 | Retentor do eixo de entrada |
| 17 | Retentor do eixo de saída |
| 18 | Tampa aberta do eixo de entrada |
| 19 | Tampa cega do eixo de entrada |
| 20 | Tampa cega do eixo de saída |
| 21 | Tampa aberta do eixo de saída |
| 22 | Parafuso da tampa |
| 23 | Parafuso da tampa |
| 24 | Raspador de óleo |
| 25 | Parafuso do raspador de óleo |
| 26 | Porca do raspador de óleo |
| 27 | Barragem de óleo |
| 28 | Pino |
| 29 | Ventilador |
| 30 | Parafuso do ventilador |
| 31 | Capa |
| 32 | Parafuso da capa |
| 33 | Placa de identificação |
| 34 | Rebite |
| 35 | Carcaça |
| 36 | Respiro |
| 37 | Bujão de inspeção |
| 38 | Olhal de suspensão |
| 39 | Pé lateral |
| 40 | Bujão |
| 41 | Niple (só p/ tamanhos : 12-15-18-21-25) |
| 42 | Flange para motor |
| 43 | Parafuso do flange |
| 44 | Flange intermediário |
| 45 | Parafuso do flange do motor |
| 46 | Porca do flange do motor |
| 47 | Flange do acoplamento |
| 48 | Cruzeta |
| 49 | Flange do acoplamento |
| 50 | Parafuso do acoplamento |
| 51 | Lanterna |
| 52 | Parafuso da lanterna |
| 53 | Pé postiço |
| 54 | Parafuso do pé |
| 55 | Pino posicionador |

OBS:

Para encomenda de peças, mencione tamanho, tipo e nº do redutor, bem como nº e nome da peça e folha do catálogo.



ITX INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 -
Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP - CEP: 13254 239
Email: vendas@itx.ind.br - 011 - 99333-2903


Folha

G-0956

3.3.80

REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
TIPOS U e MU COM EIXO DE SAÍDA VAZADO



OBS: 1) O desenho inclui todas as peças e acessórios padronizados possíveis de serem aplicadas nos redutores.
O nº do redutor permite a TRANSMOTECNICA identificar as peças e acessórios efetivamente aplicados.
2) Legenda no verso (Folha G-0960)

Sujeito a alteração sem aviso prévio



ITX INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 –
Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP – CEP: 13254 239
Email: vendas@itx.ind.br – 011 – 99333-2903

Folha
G-0959
3.3.80

REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

TIPOS U e MU COM EIXO DE SAÍDA VAZADO - LEGENDA PARA FOLHA G-0959



Nº	Denominação
1	Rosca sem fim
2	Coroa
3	Coroa c/ eixo de saída vazado tipo U05 a U10
4	Eixo vazado
5	Chaveta do eixo de entrada
6	Chaveta da coroa
7	Anel intermediário
8	Anel de distância
9	Anel "Nilos"
10	Anel "Nilos"
11	Rolamento da rosca sem fim
12	Rolamento do eixo de saída
13	Anel intermediário
14	Anel de regulagem
15	Retentor do eixo de entrada
16	Retentor do eixo de saída
17	Tampa aberta do eixo de entrada
18	Tampa cega do eixo de entrada
19	Tampa saída
20	Parafuso da tampa
21	Parafuso da tampa
22	Ventilador
23	Parafuso do ventilador
24	Capa
25	Parafuso da capa
26	Placa de identificação
27	Rebite
28	Carcaça
29	Respiro
30	Bujão de inspeção
31	Olhal de suspensão
32	Parafuso do braço de torção
33	Bujão
34	Niple (só p/ tamanhos:12-15-18-21-25)
35	Flange para motor
36	Parafuso do flange para motor
37	Flange intermediário
38	Parafuso do flange do motor
39	Porca do flange do motor
40	Flange do acoplamento
41	Cruzeta
42	Flange do acoplamento
43	Parafuso do acoplamento
44	Lanterna
45	Parafuso da lanterna
46	Pé postiço
47	Parafuso do pé
48	Pino posicionador
49	Pé lateral
50	Braço de torção
51	Bucha de borracha
52	Pino de sustentação
53	Arruela
54	Anel elástico

OBS:

Para encomenda de peças, mencione tamanho, tipo e nº do redutor, bem como nº e nome da peça e folha do catálogo.



ITX INDUSTRIA E COMERCIO

Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 -

Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP - CEP: 13254 239

Email: vendas@itx.ind.br - 011 - 99333-2903


Folha

G-0960

3.3.80

REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
TIPOS DB, MDB, DU e MDU - "Duplex" A ROSCAS SEM FIM



Nº	Denominação	Nº	Denominação
1	Redutor do 1º estágio	9	Parafuso do flange
2	Disco de regulagem	10	Rosca sem fim do 2º estágio
3	Parafuso de fixação	11	Chaveta
4	Parafuso de regulagem	12	Redutor do 2º estágio
5	Coroa do 1º estágio	13	Anel de encosto
6	Bucha de ligação	14	Tampa cega
7	Flange intermediário	15	Parafuso da tampa
8	Parafuso do flange		

OBS: 1) Um redutor duplex, é composto de dois redutores simples (nº 1 e 12 desta lista). O redutor do 2º estágio pode ser do tipo U ilustrado nesta folha ou do tipo B. A listagem nesta folha só inclui as peças de conexão dos dois redutores.

Para peças de reposição dos redutores, consultar folhas nº G-0951, G-0955 ou G-0959

2) Para encomenda de peças, mencione tamanho, tipo e nº do redutor, bem como nº e nome da peça e folha do catálogo.

Sujeito a alteração sem aviso prévio




ITX INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 -
Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP - CEP: 13254 239
Email: vendas@itx.ind.br - 011 - 99333-2903

Folha
G-0961
3.3.80

REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

TIPOS HB, MHB, HU e MHU-"DUPLEX" A ENGRENAGENS E ROSCA SEM FIM



OBS: Legenda no verso (Folha G-0964)

Sujeito a alteração sem aviso prévio



ITX INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 -
Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP - CEP: 13254 239
Email: vendas@itx.ind.br - 011 - 99333-2903

Folha

G-0963

3.3.80

REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

TIPOS HB, MHB, HU e MHU - "DUPLEX" A ENGR. E R.S.F. - LEGENDA PARA FOLHA G-0963



Nº	Denominação
1	Redutor do 2º estágio
2	Rosca sem fim do 2º estágio
3	Pinhão do 1º estágio
4	Engrenagem do 1º estágio
5	Carcaça do 1º estágio
6	Tampa da carcaça do 1º estágio
7	Flange intermediário
8	Tampa aberta
9	Tampa cega
10	Rolamento do pinhão de entrada
11	Rolamento do pinhão de entrada
12	Retentor do eixo de entrada do 2º estágio
13	Retentor do pinhão de entrada do 1º estágio
14	Anel guia (tamanhos 18, 21 e 25)
15	Chaveta do pinhão de entrada
16	Chaveta do eixo de entrada do 2º estágio
17	Anel de encosto
18	Anel de distância
19	Anel de encosto (tamanhos 10, 12, 15, 18, 21 e 25)
20	Disco de fixação (tamanho 09)
21	Parafuso do anel de encosto (tamanhos 10, 12, 15, 18, 21 e 25)
22	Parafuso do disco de fixação (tamanho 09)
23	Parafuso da tampa aberta
24	Parafuso da carcaça
25	Parafuso do flange intermediário
26	Arruela de pressão (tamanhos 12, 15, 18, 21 e 25)
27	Parafuso do flange intermediário
28	Parafuso da tampa cega
29	Bujão de inspeção (tamanhos 09 e 10)
30	Respiro (tamanhos 12, 15, 18, 21 e 25)
31	Bujão (tamanhos 12, 15, 18, 21 e 25)
32	Bujão (tamanhos 12, 15, 18, 21 e 25)
33	Pino cônico
34	Flange para motor
35	Flange intermediário
36	Flange do acoplamento
37	Cruzeta
38	Flange do acoplamento
39	Anel de regulação
40	Parafuso do flange do motor
41	Porca do flange do motor
42	Parafuso do acoplamento
43	Parafuso do flange para motor

OBS: 1) Um redutor duplex à engrenagem e rosca sem fim, é composto de um redutor a engrenagens cilíndricas no 1º estágio e um a rosca sem fim no 2º estágio. O redutor do 2º estágio pode ser do tipo U, ilustrado na folha G-0963 ou do tipo B, sendo que, as peças de reposição para os mesmos, estão indicadas nas folhas G-0951, G-0955 e G-0959.

A listagem acima inclui somente as peças do redutor do 1º estágio e as de conexão dos dois redutores.

2) Para encomenda de peças, mencione tamanho, tipo e nº do redutor, bem como nome e nº da peça e folha do catálogo.



ITX INDUSTRIA E COMERCIO

Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 -

Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP - CEP: 13254-239

Email: vendas@itx.ind.br - 011 - 99333-2903


Folha

G-0964

3.3.80

REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
TIPOS B e MB



OBS: 1) O desenho inclui todas as peças e acessórios padronizados possíveis de serem aplicados nos redutores.
O nº do redutor permite a TRANSMOTECNICA identificar as peças e acessórios efetivamente aplicados.
2) Legenda no verso (Folha G-0352)

Sujeito a alteração sem aviso prévio



ITX INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 –
Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP – CEP: 13254 239
Email: vendas@itx.ind.br – 011 – 99333-2903

Folha

G-0951

3 3 80

REDUTORES E MOTOREDUTORES A ROSCA SEM FIM

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
TIPOS B e MB - LEGENDA PARA FOLHA G-0951



Nº	Denominação
1	Rosca sem fim
2	Coroa
3	Eixo de saída
4	Chaveta do eixo de entrada
5	Chaveta da coroa
6	Chaveta do eixo de saída
7	Anel de distância
8	Rolamento
9	Retentor do eixo de entrada
10	Retentor do eixo de saída
11	Tampa aberta
12	Tampa cega do eixo de saída
13	Tampa aberta do eixo de saída
14	Parafuso da tampa
15	Raspador de óleo direito
16	Raspador de óleo esquerdo
17	Parafuso do raspador de óleo
18	Barragem de óleo
19	Pino
20	Carcaça inferior
21	Carcaça superior
22	Parafuso da carcaça
23	Porca da carcaça
24	Parafuso da carcaça
25	Porca da carcaça
26	Pino cônico
27	Respiro
28	Bujão
29	Ventilador
30	Parafuso do ventilador
31	Capa
32	Parafuso da capa
33	Parafuso da capa
34	Placa de identificação
35	Rebite
36	Flange para motor
37	Parafuso do flange para motor
38	Flange intermediário
39	Parafuso do flange do motor
40	Porca do flange do motor
41	Flange do acoplamento
42	Cruzeta
43	Flange do acoplamento
44	Parafuso do acoplamento

OBS:

Para encomenda de peças, mencione tamanho, tipo e nº do redutor, bem como nº e nome da peça e folha do catalogo.



ITX INDUSTRIA E COMERCIO

Endereço: Rua Liberato Sartorato, 262 -

Parque Industrial San Francisco Itatiba/SP - CEP: 13254 239

Email: vendas@itx.ind.br - 011 - 99333-2903

Folha

G-0952

3 3.80